

Κανόνες Ασφαλείας

Για να προστατεύσετε τα ρούχα σας αλλά και το πανί του κυλίνδρου, **αποφύγετε** τα εξής:

1. Εάν σιδερώνετε μικρά υφάσματα (μαξιλαροθήκες), μην βάζετε το ένα πίσω από το άλλο αλλά εναλλάξ **χρησιμοποιώντας όλο το μήκος** του κυλίνδρου.
2. **Πλαστικά κουμπιά & Φερμουάρ:** Μπορεί να λιώσουν πάνω στον κύλινδρο ή να καταστρέψουν τη μεταλλική πλάκα. Σιδερώνετε πάντα από την ανάποδη ή καλύπτετε τα ευαίσθητα σημεία.
3. **Στάμπες & Μεταξοτυπίες:** Οι πλαστικοποιημένες στάμπες θα κολλήσουν ακαριαία στη θερμαντική πλάκα.
4. **Ρούχα με "χάντρες" ή μεταλλικά διακοσμητικά:** Υπάρχει κίνδυνος να γδάρουν την επιφάνεια του σιδερωτηρίου.
5. **Πολύ λερωμένα ρούχα:** Η θερμότητα θα "ψήσει" το λεκέ και θα μείνει μόνιμα στο ύφασμα, ενώ θα λερώσει και την επένδυση του κυλίνδρου.
6. **Ελαστικά υφάσματα (Lycra/Spandex):** Σε υψηλές θερμοκρασίες χάνουν την ελαστικότητά τους και καταστρέφονται.
7. **Προστασία Δακτύλων:** Αν το χέρι σας πλησιάσει επικίνδυνα και ενεργοποιηθεί η κόκκινη μπάρα ασφαλείας, το μηχάνημα σταματά αμέσως για την προστασία σας και η πίστωση χάνεται. Το ίδιο θα συμβεί εάν προσπαθήσετε να σιδερώσετε χονδρό ύφασμα.



Συμβουλές για Τέλειο Αποτέλεσμα

- **Υγρασία:** Τα ασπρόρουχα (σεντόνια, τραπεζομάντιλα) σιδερώνονται καλύτερα όταν είναι ελαφρώς νωπά (περίπου 15-20% υγρασία). Δέκα λεπτά στο στεγνωτήριο είναι αρκετά για κανονικό φορτίο ρούχων (ο χρόνος στεγνώματος είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το είδος των υφασμάτων).
- **Χρήση:** Να θυμάστε πάντα να απλώνετε το ύφασμα από το κέντρο προς τις άκρες καθώς μπαίνει στον κύλινδρο, για να αποφύγετε τις τσακίσεις.
- **Θερμοκρασία (εικονίδιο θερμομέτρου):** Ρυθμίστε ανάλογα με το υλικό (π.χ. χαμηλή για συνθετικά, μεσαία για βαμβακερά/λινά). Αποφύγετε την υψηλή σκάλα.
- **Ταχύτητα Κυλίνδρου (κυκλικό βέλος):** Αυξήστε την ταχύτητα για λεπτά υφάσματα και μειώστε την για χοντρά ή πολύ βρεγμένα υφάσματα ώστε να προλαβαίνουν να στεγνώσουν.
- **Πίεση Σιδερώματος:** Ρυθμίστε την πίεση που ασκεί η "σκάφη" στον κύλινδρο για τέλειο φινίρισμα.



Safety Rules

To protect your clothes and the fabric of the cylinder, avoid the following:

1. If you are ironing small fabrics (pillowcases), do not put them one behind the other but alternately **using the entire length** of the cylinder.
2. **Plastic buttons & Zippers:** They can melt on the cylinder or damage the metal plate. Always iron from the inside out or cover sensitive areas.
3. **Prints & Silkscreens:** Laminated prints will stick to the heating plate quickly.
4. **Clothes with "beads" or metal decorations:** There is a risk that they will scratch the surface of the iron.
5. **Heavily soiled clothes:** The heat will "cook" the stain and it will remain permanently in the fabric, while it will also stain the cylinder lining.
6. **Elastic fabrics (Lycra/Spandex):** At high temperatures they lose their elasticity and are destroyed.
7. **Finger Protection:** If your hand gets dangerously close and the red safety bar is activated, the machine stops immediately for your protection and credit is lost. The same will happen if you try to iron thick fabric.



Tips for Perfect Results

- **Humidity:** Linens (sheets, tablecloths) iron best when slightly damp (about 15-20% humidity). Ten minutes in the dryer is enough for a normal load of clothes (drying time is indicative and depends on the type of fabric)
- **Usage:** Always remember to spread the fabric from the center to the edges as it enters the cylinder, to avoid wrinkles.
- **Temperature (thermometer icon):** Adjust according to the material (e.g. low for synthetics, medium for cotton/linen). Avoid high settings.
- **Cylinder Speed (circular arrow):** Increase the speed for thin fabrics and reduce it for thick or very wet fabrics so that they have time to dry.
- **Ironing Pressure:** Adjust the pressure that the basin exerts on the cylinder for a perfect finish.